



Döcker
FASSADEN PANEELE


Фасадные панели Döcke-R

Инструкция по монтажу

- Респектабельный вид
- Привлекательная цена
- Немецкое качество
- Натуральные текстуры
- Не требует ухода
- Легкий монтаж

docke.ru • docke-r.ru

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ



Продукция выпускается по лицензии и под контролем компании D.Ö.C.K.E. Systemlösungen GmbH, Берлин

Фасадные панели Döcke-R:

- Изготавливаются из полимеров методом литья под давлением, что обеспечивает прочность и гарантирует срок службы не менее 50 лет.
- Применяются для оформления фасада целиком, облицовки фундамента, выделения архитектурных деталей.
- Специальная 3-ступенчатая система окраски делает панели невосприимчивыми к УФ-лучам и атмосферным осадкам.
- Усиленные ребра обеспечивают панелям дополнительную прочность, ветро- и удароустойчивость, а также стойкость к деформациям.
- Надежная система замков позволяет добиться обеспечения надежного соединения панелей в сочетании с более простым монтажом.
- Специальные упоры делают возможным сохранение правильных тепловых зазоров для обеспечения неизменности геометрии панели во время эксплуатации.



Оборудование и инструменты

- **Для распиловки обрешетки и панелей:** ножовка по металлу или пила с мелким зубом, электролобзик, болгарка, нож-резак, ножницы по металлу.
- **Для непосредственного монтажа панели:** шуруповерт и отвертка.
- **Для разметки:** уровень, водяной уровень, рулетка, отвес, мелованный шнур, угольник, карандаш.



Подготовка поверхности стен к монтажу и установка обрешетки

- Фасадные панели Döcke-R можно монтировать в любое время года, за исключением сильных морозов (температура ниже -15°C). Панели устанавливаются на любые строения с любым видом стен, на строящиеся, построенные и давно эксплуатируемые строения.
- Все фасадные работы должны быть завершены до начала монтажа фасадных панелей.
- Установите ветропароизоляцию, если она предусмотрена проектом. Если Вы планируете установить дополнительную теплоизоляцию, смонтируйте дополнительную обрешетку под утепление.
- Обрешетка под фасадные панели может быть деревянной (в этом случае необходимо предварительно обработать её специальными биозащитными составами) или из специальных оцинкованных профилей, предназначенных для фасадных работ.
- Обрешетка устанавливается вертикально/горизонтально. Горизонтальная обрешетка устанавливается под стартовый профиль, J-профиль, а также непосредственно под панель – на ее краях и посередине.
- Шаг обрешетки определяется, исходя из размеров устанавливаемых панелей.
- Вся установленная обрешетка должна обеспечивать ровную поверхность.




Рис. 1

Основные правила монтажа




Рис. 2

В связи с тем, что фасадные панели имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, при монтаже необходимо руководствоваться следующими правилами:

- саморезы ввинчиваются строго горизонтально по центру гвоздевого отверстия;
- монтаж начинается с крайнего гвоздевого отверстия;
- обязательно оставляйте небольшой зазор между шляпкой самореза и панелью/профилем (не более 1 мм);
- вставляйте одну панель в другую до упоров, обеспечивающих гарантированный тепловой зазор;
- монтаж производить при температуре не ниже -15°C .

Установка стартового профиля

- Для того, чтобы приступить к монтажу панелей, необходимо вымерить цоколь здания «в горизонт», определив самую нижнюю и самую высокую точки стены над горизонтом. Сделать это можно с помощью водяного уровня. После того, как вода в уровне займет горизонтальное положение, отметьте его карандашом на стене. Так поступают с каждым из углов здания, обходя его по периметру. Вы должны прийти в ту же точку, от которой начали. От карандашных меток измеряют расстояние до низа стены.
 - Если расстояние от меток до земли одинаковое, значит у Вас идеально выровненный фундамент.
 - В случае идеально выровненного фундамента по углам дома с помощью водяного уровня установите «угловые стартовые профили» (для монтажа углов), затем между ними ровно и горизонтально по уровню дома «стартовые профили» (для монтажа цокольных панелей).
 - Если расстояние от меток до земли разное – фундамент расположен неровно.
 - В этом случае, при небольших уклонах, лучше сделать отмотку параллельно ранее отмеренной горизонтальной линии и монтировать стартовые профили, как было описано выше. Если это сделать невозможно, то необходимость в стартовом профиле в этих местах отпадает.
 - Тогда необходимо определить, на какой высоте лучше расположить второй ряд панелей.
 - От этого уровня отметьте необходимый размер и подрежьте нижние части панелей до нужного размера. Установите их, закрепляя в верхних горизонтальных и боковых вертикальных гвоздевых отверстиях. При необходимости, можно проделать дополнительные гвоздевые отверстия, аналогичные заводским в нижней части панелей. Лучше это сделать в местах «шва», чтобы саморез был менее заметен.
- Внимание!** Закреплять панель саморезом путем ввинчивания его непосредственно в панель (вне гвоздевого отверстия) нельзя, так как может со временем привести к деформации изделия.

Монтаж универсального J-профиля

Фасадный J-профиль используется для отделки внутреннего угла, а также в качестве окантовочного профиля.

Использование фасадного J-профиля в отделке внутреннего угла:

- Подготовьте два фасадных J-профиля необходимой длины, установите их во внутренний угол здания (Рис. 3).
- В верхней части верхнего гвоздевого отверстия установите саморез, остальные саморезы устанавливаются по центру гвоздевых отверстий. Шаг монтажа должен составлять 150-200 мм.




Рис. 3

Использование фасадного J-профиля в качестве окантовки верхней части панелей:

- Для завершения монтажа панелей закрепите фасадный J-профиль на обрешетке в верхней точке монтажа, как показано на Рис. 4 (в случае отделки цокольным сайдингом фронтона – под свесом кровли).
- Закрепите фасадный J-профиль по аналогии с монтажом всех используемых элементов системы (Рис. 2). Для того, чтобы завести панель в универсальный J-профиль, его достаточно отогнуть.




Рис. 4

Монтаж фасадных панелей Döcke-R

- Монтаж фасадных панелей производится строго слева направо и снизу вверх (Рис. 5).
- Для того, чтобы рассчитать оптимальную длину первой и последней панели ряда, измерьте длину фасада. Обрежьте левую часть панели под прямым углом, получив панель необходимого размера.
- Установите нижнюю часть панели на стартовый профиль и закрепите её саморезами в гвоздевых отверстиях, руководствуясь рекомендациями (Рис. 2). Следующая панель устанавливается на стартовый профиль аналогично первой и заводится в первую панель до касания с термокомпенсаторами.
- Закрепите вторую панель на обрешетке, руководствуясь рекомендациями (Рис. 2). Последующие панели устанавливаются аналогично.
- Обрежьте последнюю панель до необходимого для завершения ряда размера, закрепите саморезами верхнюю часть последней панели.
- После завершения монтажа первого ряда переходите ко второму ряду панелей. Монтаж второго ряда происходит по аналогии с первым.

Внимание! Для получения естественного вида кирпичной или каменной кладки смещайте каждый последующий ряд панелей BERG (кирпичная кладка) на один кирпич, а каждый последующий ряд панелей BURG и STEIN на произвольную величину.

Для удобства монтажа рассчитывайте заранее длину крайней панели. Она не должна быть менее 20 см.

При монтаже последнего ряда верхнюю часть панелей достаточно вставить в фасадный J-профиль и закрепить панели в вертикально расположенные гвоздевые отверстия.




Рис. 5

Монтаж углов




Рис. 6

Установите углы на угловые стартовые планки (Рис. 6) и зафиксируйте их в верхней части двумя саморезами, длиной не менее 50 мм. Следите, чтобы угол закрывал не менее 15 мм фасадной панели и до внутреннего «ребра» угла оставалось не менее 12 мм.

Углы необходимо устанавливать последовательно после завершения монтажа каждого ряда.

Ассортимент фасадных панелей Döcke-R



Bernstein
Янтарный



Milchenstein
Молочный



Waldstein
Осенний лес



Bronzenstein
Бронзовый




Dunkelstein
Темный орех



Weißburg
Белый




Platinburg
Платиновый



Wöllenburg
Цвет шерсти



Leinburg
Льняной



Olburg
Оливковый



Sandenburg
Песчаный



Wheatenburg
Пшеничный



Erdburg
Земляной



Maisburg
Кукурузный



Schwarzburg
Тёмный




Grauberg
Серый



Goldenberg
Золотистый



Kirschenberg
Вишневый



Ziegelberg
Кирпичный



Braunberg
Коричневый

STEIN



Габаритные размеры: 1196x426 мм

BURG



Габаритные размеры: 1072x472 мм

BERG



Габаритные размеры: 1127x461 мм


Аксессуары

Аксессуары Döcke-R позволяют придать фасаду дома законченный внешний облик и дополнительный шарм.

Наружные углы производятся в цветах и текстурах в соответствии с ассортиментом основных панелей.




Угол BERG



Угол STEIN



Угол BURG



Стартовый профиль



J-профиль



Стартовые угловые профили

Döcke
FASSADEN PANEELE

